

Inhalt Technisches Handbuch für freitragende ENTRADA-Schiebetore

- **Montageanleitung**
- **Allgemeines Betriebshandbuch**
- **Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung**
- **Konformitätserklärung und Risikobeurteilung**
- **Reinigungsempfehlung für Toranlagen mit Oberflächenbehandlung**
- **Merkblätter „Notentriegelung“ div. Antriebstypen**
- **Anleitung zur Einstellung des Radialdämpfers bei Toren in Steigung**
- **Checkliste – Wartungsarbeiten**
- **Wartungs- und Prüfbefund**
- **Prüfprotokoll**
- **Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen**
- **TÜV-Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung**
- **ISO-Zertifikat**
- **Zusatzerklärung Montage**